

## IMPACTÓMETRO CSTB ANEXO 7

Instrumento para determinar la Resistencia al impacto ligero en baldosas esmaltadas esmaltadas según norma CSTB CAHIER 3778-2017 ANEXO 7

Compuesto por:

Soporte rígido para sostener muestra de 40x40cm

Barra vertical donde regular un soporte con un imán y hacer rodar sobre él la bola de acero.

Bola de acero de 50g

Muestra de cemento de 40x40x4cm

## IMPACT TEST CSTB ANNEX 7

*Instrument used to determine the weak shock resistance of glazed ceramic tiles according to CSTB CAHIER 3778-2017 , Annex 7.*

*Instrument is composed by:*

- *Rigid support to sustain a cement sample of 40x40 cm*
- *A vertical rod where you can regulate a support with a magnet with a steel ball run on it*
- *A steel ball of 50 gr*
- *A cement sample plate of 40x40 cm with thickness of 4 cm*



Código / Code	Modelo / Model	Dimensiones externas / External dimensions	Peso / Weight
T1572	IMPACT TEST ANEXO 7	500x550x1800 mm	50Kg